Actualización del software del módem antes de la instalación

Descripción general

Esta guía proporciona instrucciones sobre la actualización del software de los módems Viasat en inventario para ahorrar tiempo y superar posibles obstáculos durante la instalación en el sitio.

Nota: Este es un proceso opcional que se puede seguir para buscar fallas en el módem y ahorrar tiempo perdido en el sitio realizando actualizaciones de módem.

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL MÓDEM

- <u>ODU</u> satelital completamente instalada y funcional con <u>cableado</u> adecuado <u>orientado y en funcionamiento máximo</u>.
 - Si el sistema satelital solo se utiliza para actualizar el software del módem, no es necesario conectarlo a tierra. De lo contrario, debe estar conectado a tierra.
- un módem Viasat
- un cable Ethernet estándar
- una computadora portátil con puerto de Ethernet
- tomacorriente que funcione
- clave de módem (proporcionada por Viasat)



Instrucciones de actualización de software:

1. Conecte el cable COAXIAL desde el hardware satelital al puerto COAXIAL del módem y conecte el cable de alimentación del módem a un tomacorriente que funcione (puede necesitar un adaptador o UPS). Verifique que el indicador de estado LED se encienda.



 Conecte un cable Ethernet desde la computadora portátil al puerto de Ethernet del módem e ingrese la siguiente URL en el navegador web de la computadora portátil: <u>http://192.168.100.1</u>. Se debe cargar la siguiente página web.

Modem/IFL Cable sta	itus	Status Config	
Modem state		install Activity	
status O C C	04,14E THE 000,00,00.00	UED On - Purgle	
General			
rumorowan 4.5 dam	PL (N) SMT 455.9 (6	Connected	
CARLEREISSTANCE 2.7 Ohms	CPU CORE TELEP 65 °C / 149 °F	Н ма томремотине 25 °C / 95 °F	
Рь 516С АГЛЕМРТЗ 6 РТЯНА GPS 3D FIR	FAN SPEED (RPH) 0	PTRIATAGITS None	
Identification			

3. Haga clic en Módem >> Instalar, ingrese la clave del módem proporcionada por Viasat en la página siguiente y luego presione "Intro".

Mode	n access							
Please enter access the in	our 14-character Moc imét.	em key in orde	er to					
NOODI 40			Ì	Ì	10			

4. En la siguiente página, solo el enlace ODU tendrá una marca de verificación verde en la columna de la derecha. Haga clic en "**Finalizar**".

Modem access	0 0	oo	0	
	CURRENT FL. (RV) (SNIE: 4-3-0 PEM FL. (RV) (SNIE: 4-6-00			
547.0	4	ODULTINK CHECK	•	
LID PTRIA GPS 10 Fix	Blinking - Purple	EL SHEEP CHECK	ā.	
PTRIA FAULTS	None	FINE POINTING PUSH(PULL TEST		

 Al regresar a la página <u>http://192.168.100.1</u> Estado del cable del módem/IFL, el módem comenzará a actualizar el software. Completar este paso puede tardar hasta 10 minutos.



6. Una vez que se haya actualizado el software, el módem se reiniciará y la "Descarga de software" cambiará a "En línea". El indicador de estado LED en la parte superior del módem se volverá azul. En este punto, el módem se puede desconectar de la computadora portátil.

	Viasat:**	WAR Sologo	Rodo Sallags
	Modem/IFL Cable stat	us	
	Modem state		
	s vilus 3 6 6 6 6 Online	UNLINE INVE	200-00:01:43
	General		
	A REPOWER 0.5 dBm		ENT 11 2 d0
	CARLY TREASTREET DE Obres		RC TONP 107 T
	PL SVING ATTEMPTS 1 PT HER GRAD COTTON	TAN GROOD (RPH)	D
	Identification		
	10u		
Second Relation of the Page 10	Mgu/(62188.100.17/page=endern@coac3		MAC ALSO